

# BIG WINDOW MICRO

ビッグウィンドーマイクロ



## 取扱説明書

# M2

商品についてのお問い合わせ先

有限会社エムツー  
カスタマーサポート

<https://www.mtwo.co.jp/contactform/>

セガ、セガロゴ、ゲームギア、ゲームギアマイクロ、ビッグウィンドーマイクロは、株式会社セガの登録商標または商標です。


© SEGA

## 『ビッグウィンドーマイクロ』の取り付け方

以下の順番に従って、レンズ部と上下のホルダーをゲームギアマイクロに取り付けます。


※必ず手順を守って取り付けてください。また、取り外す場合は、逆の手順で行ってください。

①レンズ部に下部ホルダーを取り付けます。カチッと音がするまでしっかり取り付けてください。




②レンズ部と下部ホルダーをゲームギアマイクロ（本体）の下側に添えます。

※この段階では、まだ本体に固定されません。



③上部ホルダーの突起部分を本体にある「くぼみ」にはめ込んで、レンズ部にカチッと音がするまでしっかり取り付けてください。



## 使用上のご注意

### ⚠ 警告

- 絶対にレンズを通して太陽を見ないでください。
- ビッグウィンドーマイクロ（本品）をゲームギアマイクロ（本体）に取り付けたまま、直射日光の当たる場所（窓際、車の中など）に放置しないでください。

### ⚠ 注意

- 本品をゲームギアマイクロ（本体）に無理に取り付けたり、取り外そうとしたりすると本体に傷をつけたり故障の原因になりますので、注意してください。万が一パーツが破損してしまった場合、誤飲・窒息の危険がありますので、小さなお子様の手の届く場所には置かないでください。
- 本品を本体に取り付けた場合は、太陽の光がレンズを通して本体の画面に当たらないように注意してください。
- レンズ面は傷付きやすいため、取り扱いに注意してください。レンズが汚れた場合は、きれいな柔らかい布で軽く拭いてください。